



# Bedienungsanleitung für POSEIDON PRO Uhren

500m Automatik

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen POSEIDON PRO Uhr. In dieser Uhr finden ausgereifte Techniken unter Verwendung von hochwertigen Materialien ihre Anwendung.


**Damit Ihre POSEIDON PRO Uhr für lange Zeit ein zuverlässiger Begleiter bleibt, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:**

**Vor der ersten Benutzung oder nach längeren Ruhezeiten (wenn die Uhr bereits steht) lösen Sie bitte die Krone und drehen diese circa zwanzig Mal locker vor und zurück. Dann „spannen“ Sie den Federmechanismus. Die Restlaufzeit der Uhr bei Nichtbenutzung beträgt ungefähr 38 Stunden, abhängig von der letzten Tragedauer.**

**1. Wasserdicht bis 500m.** Bestens geeignet für Sport- und professionelle Taucher. Diese Uhr entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN 8306.

**2. Wir raten Ihnen, die Uhr in regelmäßigen Abständen (1 Jahr) auf Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen, denn bereits für das Auge nicht sichtbare Beschädigungen können Undichtigkeiten hervorrufen**

**3. Bitte stellen Sie Ihre POSEIDON PRO Uhr dem Schaubild entsprechend ein:**



**1. Zeiteinstellung:** Da Ihre POSEIDON PRO Uhr eine Datumsanzeige besitzt, sollten Sie bei der Zeiteinstellung folgendermaßen vorgehen: Drehen Sie die Krone solange gegen Uhrzeigersinn, bis das Datum umspringt. Ausgehend von dieser Mitternachtsstellung stellen Sie jetzt die gewünschte Zeit ein. Wenn die Echtzeit (Zeitansage) die volle Minute ansagt (z. B. 14:34 Uhr und 0 Sekunden) schieben Sie die Krone wieder auf Position B (Zwischenraste) zurück. Nun können Sie das Datum einstellen.

**2. Datumsanzeige:** Um das Datum einzustellen ohne die Uhrzeit zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor: Ziehen Sie die Krone auf die Position B heraus und drehen Sie die Krone solange entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum auf der Anzeige erscheint. Dann drücken Sie Krone wieder auf Position A zurück und verschrauben sie handfest im Uhrzeigersinn.

**3. Stelling:** Der Stelling ist aus Sicherheitsgründen nur entgegen dem Uhrzeigersinn drehbar. Beim Beginn des Tauchganges stellen Sie 0-Markierung auf den Minutenzeiger.



# Bedienungsanleitung für POSEIDON PRO Uhren

100m Chronograph


Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen POSEIDON PRO Chronographen. In diesem Chronograph finden ausgereifte Techniken unter Verwendung von hochwertigen Materialien ihre Anwendung. Damit Ihr POSEIDON PRO Chronograph für lange Zeit ein zuverlässiger Begleiter bleibt, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

**1. Wasserdicht bis 100m.** Bestens geeignet für Sport- und professionelle Taucher. Dieser Chronograph entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN 8306.

**2. Wir raten Ihnen, den Chronograph in regelmäßigen Abständen (1 Jahr) auf Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen, denn bereits für das Auge nicht sichtbare Beschädigungen können Undichtigkeiten hervorrufen. Empfehlenswert ist es, nach jedem Batteriewechsel die Uhr auf Dichtigkeit prüfen zu lassen.**

**3. Bitte stellen Sie Ihren POSEIDON PRO Chronograph dem Schaubild entsprechend ein:**

**Dieser Chronograph besitzt keine verschraubte Krone und ist deshalb mit einem doppelt O-Ring gedichtet!**



**1. Zeiteinstellung:** Stoppen Sie den Sekundenzeiger durch Herausziehen der Krone auf die Position 2, wenn er die 12-Uhr Position erreicht hat. Da Ihr POSEIDON PRO Chronograph eine Datumsanzeige besitzt, sollten Sie bei der Zeiteinstellung folgendermaßen vorgehen: Drehen Sie die Krone solange gegen Uhrzeigersinn, bis das Datum umspringt. Ausgehend von dieser Mitternachtsstellung stellen Sie jetzt die gewünschte Zeit ein. Wenn die Echtzeit (Zeitansage) die volle Minute ansagt (z. B. 14:34 Uhr und 0 Sekunden) schieben Sie die Krone wieder auf Position 1 (Zwischenraste) zurück. Nun können Sie das Datum einstellen.

**2. Datumsanzeige:** Um das Datum einzustellen ohne die Uhrzeit zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor: Ziehen Sie die Krone auf die Position 1 heraus und drehen Sie die Krone solange gegen den Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum auf der Anzeige erscheint. Dann drücken Sie Krone wieder auf Position 0 zurück.

**3. Stoppuhrfunktion:** Zum Starten und Stoppen betätigen Sie den Druckknopf 1. Um die Stoppuhr wieder auf 0 zu setzen, drücken Sie den Druckknopf 2. Wenn die Stoppuhr aktiv ist, wird die laufende Zeit wie im Schaubild beschrieben angezeigt.

**4. Nulljustierung der Stoppuhr:** Bei herausgezogener Krone ist der Druckknopf 1 schrittweise so oft zu drücken, bis die gewünschte Nullstellung erreicht ist. Die Nullstellung kann an jeder beliebigen Stelle des Zifferblattes sein.

**5. Stelling:** Der Stelling ist aus Sicherheitsgründen nur entgegen dem Uhrzeigersinn drehbar. Beim Beginn des Tauchganges stellen Sie 0-Markierung auf den Minutenzeiger.

**6. Armband:** Diesen Chronographen gibt es wahlweise mit Neopren- oder Stahlarmband mit zusätzlicher Sicherung.



# Garantiekarte für POSEIDON PRO Uhren

Innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten, vom Tage der Lieferung an, werden Reparaturen kostenlos ausgeführt, wenn der Mangel nachweislich auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Wir behalten uns ebenfalls vor, die Uhr auszutauschen oder gegebenenfalls den Kaufpreis der Uhr durch eine Gutschrift zu ersetzen. Jede Uhr wird vor der Auslieferung an den Fachhandel auf eine Tiefe von 200m, bzw. 500m, 1000m (entspricht 20bar, bzw. 50bar, 100bar) abgedrückt. Schäden durch unsachgemäße Behandlung fallen nicht unter die Garantie. Batterien sind Verschleißteile und somit grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Bei Garantieansprüchen ist die Uhr ausreichend frankiert mit einer genauen Fehlerbeschreibung zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg über Ihren Fachhändler oder direkt an die folgende Anschrift zu senden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen

**POSEIDON Tauchprodukte GmbH · Preetzer Chaussee 171 · 24222 Schwentinental**

**Artikelnummer der Uhr:** .....

**Seriennummer der Uhr:** .....

**Verkaufsdatum der Uhr:** .....

**Stempel und Unterschrift des Fachhändlers**




# Bedienungsanleitung für POSEIDON PRO Uhren

200m · 500m · 1000m

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen POSEIDON PRO Uhr. In dieser Uhr finden ausgereifte Techniken unter Verwendung von hochwertigen Materialien ihre Anwendung. Damit Ihre POSEIDON PRO Uhr für lange Zeit ein zuverlässiger Begleiter bleibt, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

1. Wasserdicht bis 200m, 500m bzw. 1000m. Bestens geeignet für Sport- und professionelle Taucher. Diese Uhr entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN 8306.
2. Wir raten Ihnen, die Uhr in regelmäßigen Abständen (1 Jahr) auf Wasserdichtigkeit überprüfen zu lassen, denn bereits für das Auge nicht sichtbare Beschädigungen können Undichtigkeiten hervorrufen. Empfehlenswert ist es, nach jedem Batteriewechsel die Uhr auf Dichtigkeit prüfen zu lassen.
3. Falls Sie eine 1000m Helium-Uhr besitzen: Diese Uhr ist mit einem Helium-Sicherheitsventil ausgestattet. Diese Sicherheitsschraube auf der linken Seite schützt nur das Sicherheitsventil. Es empfiehlt sich, das Ventil grundsätzlich bis zu einer Tiefe von 40m geschlossen zu halten. Dies gilt auch für Druckkammerfahrten bis 40m. Bei Tauchgängen über 40m sollte die Krone des Sicherheitsventils geöffnet sein, damit das Sicherheitsventil arbeiten kann. Im geöffneten Zustand ist die Uhr bis 1000m dicht. Wenn die Uhr gereinigt wird, ist die Sicherheitsschraube an der linken zu öffnen und die Uhr mit lauwarmen Wassern zu spülen. Erst nach dem Trocknen die Sicherheitsschraube wieder zudrehen.
4. Bitte stellen Sie Ihre POSEIDON PRO Uhr dem Schaubild entsprechend ein (Die Position der Kronen kann variieren):



1. **Zeiteinstellung:** Stoppen Sie den Sekundenzeiger durch Herausziehen der Krone auf die Position C, wenn er die 12-Uhr Position erreicht hat. Da Ihre POSEIDON PRO Uhr eine Datumsanzeige besitzt, sollten Sie bei der Zeiteinstellung folgendermaßen vorgehen: Drehen Sie die Krone solange im Uhrzeigersinn, bis das Datum umspringt. Ausgehend von dieser Mitternachtsstellung stellen Sie jetzt die gewünschte Zeit ein. Wenn die Echtzeit (Zeitansage) die volle Minute ansagt (z. B. 14:34 Uhr und 0 Sekunden) schieben Sie die Krone wieder auf Position B (Zwischenraste) zurück. Nun können Sie das Datum einstellen.
2. **Datums- und Wochentaganzeige:** (nicht bei allen Uhren) Um das Datum einzustellen ohne die Uhrzeit zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor: Ziehen Sie die Krone auf die Position B heraus und drehen Sie die Krone solange entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum auf der Anzeige erscheint. Nun können Sie den Wochentag durch Drehen im Uhrzeigersinn stellen (Nicht bei allen Uhren). Dann drücken Sie Krone wieder auf Position A zurück und verschrauben sie handfest im Uhrzeigersinn.
3. **Stelling:** Der Stelling ist aus Sicherheitsgründen nur entgegen dem Uhrzeigersinn drehbar. Beim Beginn des Tauchganges stellen Sie 0-Markierung auf den Minutenzeiger.